



ANLASSER

PRODUKTFAMILIEN-CODE: **31654**

Der Anlasser ist ein wesentlicher Bestandteil beim Starten des Fahrzeugs. Er startet die Verbrennung des Motors.



NICHT EMITTIERTES CO₂*: **12,1 kg**



MATERIALEINSPARUNG CO₂*: **3,49 kg**

Quelle: Lebenszyklusanalyse (LCA) Europa.
Basierend auf einer europaweiten Studie * Durchschnittliche Materialeinsparungen und reduzierte CO₂-Emissionen im Vergleich zum neuen gleichwertigen MOPAR-Originalteil.
Die angegebenen Werte dienen allein zu Informationszwecken und entsprechen dem meistverkauften ähnlichen Produkt. Ermittelt wurden sie nach einer von einem unabhängigen Unternehmen (Sphera) anerkannten Methode.



WIEDERAUFBEREITUNG SCHRITTE

- Vollständige Reinigung
- Systematischer Austausch der beweglichen Teile: Antriebsräder, Lager, Dichtungen, Ringe usw.
- Prüfung der Lebensdauer und der Ausgangsleistung, für Stop-and-Start-Anlasser (STT)



RICHTLINIEN FÜR WARTUNG UND REPARATUR

- Der Anlasser muss ausgetauscht werden, wenn die Kontrollleuchten aufleuchten und keine Reaktion auf das Drehen des Zündschlüssels erfolgt

EE SA NA

