



CAJA DE TRANSFERENCIA DE LA TRANSMISIÓN

CÓDIGO DE GAMA: **30804**

La caja de transferencia de la transmisión traslada potencia a los ejes delantero y trasero. También sincroniza la diferencia entre la rotación de las ruedas delanteras y traseras



CO₂ NO EMITIDO*: *bajo investigación*



AHORRO DE MATERIALES*: *bajo investigación*

*Fuente: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe.
Basado en un estudio europeo * Media de ahorro de materiales y CO2 no emitido en comparación con la pieza nueva MOPAR equivalente. Los valores son solamente informativos, corresponden al principal comercializador de productos similares y se determinan según una metodología aprobada por una empresa independiente (metodología Sphera)



PASOS DE REMANUFACTURA

- Desmontaje completo de componentes
- Comprobación de componentes (medidas y funciones)
- Limpieza y reacondicionamiento de todas las piezas a su estado original
- Sustitución de las piezas dañadas o desgastadas por componentes nuevos



INSTRUCCIONES SOBRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Se debe sustituir cuando:

- Hay una fuga de aceite
- Hay daños en la caja
- Reparación del interior desgastado o dañado
- Hay ruidos debidos a la variación de velocidad



PUNTOS DE CONTROL ADICIONALES

- Ejes de transmisión

EE SA NA

