



KOLEKTOR DOLOTOWY

KOD RODZINY: **31414**

Kolektor dołotowy doprowadza mieszankę paliwowo-powietrzną do cylindrów silnika.



NIEWYEMITOWANY CO₂*: *W trakcie określania*



OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU*: *W trakcie określania*

*Źródło: Ocena Cyklu Życia (LCA) Europa.
Na podstawie badania europejskiego * Oszczędność materiału i niewyemitowany CO₂ średnio w porównaniu z nową równoważną oryginalną częścią MOPAR.
Wartości podane są wyłącznie w celach informacyjnych, odnoszą się do głównego sprzedawcy podobnych produktów i zostały określone zgodnie z metodologią zatwierdzoną przez niezależną firmę (metodologia Sphera).



ETAPY REGENERACJI

- Demontaż, czyszczenie i szorowanie części



WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I NAPRAW

Kolektor dołotowy należy wymienić w przypadku przerw w zapłonie silnika



DODATKOWE PUNKTY KONTROLNE

- Filtr powietrza
- Świece zapłonowe

EE SA NA

