



ROZZRUSZNIK

KOD RODZINY: **31654**

Rozrusznik jest elementem niezbędnym do uruchomienia pojazdu. Rozpoczyna on spalanie w silniku.



NIEWYEMITOWANY CO₂*: **12,1 kg**



OSZCZĘDNOŚĆ
MATERIAŁU*: **3,49 kg**

*Źródło: Ocena Cyklu Życia (LCA) Europa.
Na podstawie badania europejskiego * Oszczędność materiału i niewyemitowany CO₂ średnio w porównaniu z nową równoważną oryginalną częścią MOPAR.
Wartości podane są wyłącznie w celach informacyjnych, odnoszą się do głównego sprzedawcy podobnych produktów i zostały określone zgodnie z metodologią zatwierdzoną przez niezależną firmę (metodologia Sphera).



ETAPY REGENERACJI

- Pełne czyszczenie
- Systematyczna wymiana części ruchomych: kół napędowych, łożysk, uszczeltek, pierścieni itp.
- Badanie trwałości i mocy wyjściowej, w przypadku starterów typu Stop and Start (STT)



WYTYCZNE DOTY- CZĄCE KONSERWACJI I NAPRAW

Rozrusznik należy wymienić, gdy świecą się lampki sygnalizacyjne i nie ma reakcji na przekręcenie kluczyka wyłącznika zapłonu

EE SA NA

