



SPRZĘGŁO KOMPLETNE

KOD RODZINY: **20184**

Zestaw sprzęgła służy do włączania biegów. Jest to część pośrednicząca między silnikiem a skrzynią biegów.



NIEWYEMITOWANY CO₂*: 14,8 kg



OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU*: 5,34 kg

*Źródło: Ocena Cyklu Życia (LCA) Europa.
Na podstawie badania europejskiego * Oszczędność materiału i niewyemitowany CO₂ średnio w porównaniu z nową równoważną oryginalną częścią MOPAR.
Wartości podane są wyłącznie w celach informacyjnych, odnoszą się do głównego sprzedawcy podobnych produktów i zostały określone zgodnie z metodologią zatwierdzoną przez niezależną firmę (metodologia Sphera).



ETAPY REGENERACJI

- Pełne czyszczenie i malowanie w celu zapewnienia idealnej ochrony przed rdzą
- Systematyczna wymiana części ruchomych: tarczy ciernej, łożysk itp.
- Sprawdzenie tolerancji wymiarowej i pomiar wszystkich elementów



WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I NAPRAW

Sprzęgło należy wymienić, gdy:

- Pedał sprzęgła jest sztywny
- Występuje wahanie podczas rozruchu
- Sprzęgło się ślizga
- Zmiana biegów jest utrudniona



DODATKOWE PUNKTY KONTROLNE

- Olej przekładniowy
- Pompy główne i pomocnicze
- Drążki kierownicze
- Wały napędowe

EE SA NA

