



CAIXA DE TRANSFERÊNCIA DA TRANSMISSÃO

CÓDIGO DE FAMÍLIA: **30804**

A caixa de transferência da transmissão transfere a potência aos eixos dianteiro e traseiro. Também sincroniza a diferença entre a rotação das rodas dianteiras e traseiras



CO₂ NÃO EMITIDO*: *Sob investigação*



POUPANÇAS MATERIAIS CO₂*: *Sob investigação*

Fonte: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe.
Com base num estudo europeu *Média de materiais poupados e CO₂ não emitido em comparação com a peça original nova MOPAR equivalente.
Os valores são fornecidos apenas a título indicativo, correspondem ao principal vendedor de produtos similares e são determinados de acordo com uma metodologia aprovada por uma empresa independente (metodologia Sphera).



ETAPAS DA REMANUFATURA

- Desmontagem total dos componentes
- Verificação dos componentes (dimensões e funções)
- Limpeza e acondicionamento de todas as peças à sua condição original
- Substituição de peças danificadas ou desgastadas por componentes novos



DIRETRIZES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Tem de ser substituída quando:

- Existe uma fuga de óleo
- A caixa está danificada
- Interior desgastado ou danificado
- Existem ruídos resultantes de variação da velocidade



PONTOS DE VERIFICAÇÃO ADICIONAIS

- Eixos de transmissão

EE SA NA

