



KIT DE EMBRAIAGEM + VOLANTE DE DUPLA MASSA

CÓDIGO DE FAMÍLIA: **20204**

Além do volante do motor bimatassa, a embraiagem é utilizada para engrenar as velocidades. É a parte intermediária entre o motor e a caixa de velocidades.



CO₂ NÃO EMITIDO*: *Sob investigação*



POUPANÇAS
MATERIAIS CO₂*: *Sob investigação*

Fonte: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe.
Com base num estudo europeu *Média de materiais poupados e CO₂ não emitido em comparação com a peça original nova MOPAR equivalente.
Os valores são fornecidos apenas a título indicativo, correspondem ao principal vendedor de produtos similares e são determinados de acordo com uma metodologia aprovada por uma empresa independente (metodologia Sphera).



ETAPAS DA REMANUFATURA

- Retificação da área de contacto do volante do motor
- Substituição do sistema de fricção da embraiagem
- Substituição do rolamento da embraiagem
- Desmontagem total dos componentes
- Verificação dos componentes (dimensões e funções)
- Limpeza e recondição de todas as peças à sua condição original
- Substituição de peças danificadas ou desgastadas por componentes novos



DIRETRIZES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Tem de ser substituída quando:

- O pedal da embraiagem está rígido
- É difícil inserir as mudanças
- A embraiagem desliza



PONTOS DE VERIFICAÇÃO ADICIONAIS

- Óleo da caixa de velocidades
- Cilindro mestre e cilindros receptores da embraiagem
- Tirantes da direção
- Eixo da transmissão

EE SA NA

