



ANSAUGKRÜMMER

PRODUKTFAMILIEN-CODE: **31414**

Der Ansaugkrümmer bringt das Luft-Benzin-Gemisch in die Zylinder des Motors.



NICHT EMITTIERTES CO₂*: *untersuchung*



MATERIALEINSPARUNG CO₂*: *untersuchung*

Quelle: Lebenszyklusanalyse (LCA) Europa.
Basierend auf einer europaweiten Studie * Durchschnittliche Materialeinsparungen und reduzierte CO₂-Emissionen im Vergleich zum neuen gleichwertigen MOPAR-Originalteil.
Die angegebenen Werte dienen allein zu Informationszwecken und entsprechen dem meistverkauften ähnlichen Produkt. Ermittelt wurden sie nach einer von einem unabhängigen Unternehmen (Sphera) anerkannten Methode.



WIEDERAUFBEREITUNG SCHRITTE

- Demontage, Reinigung und Scheuern des Teils



RICHTLINIEN FÜR WARTUNG UND REPARATUR

- Der Ansaugkrümmer muss ausgetauscht werden, wenn der Motor Fehlzündungen hat.



ZUSÄTZLICHE KONTROLLPUNKTE

- Luftfilter
- Zündkerzen

EE SA NA

