



MANUELLES GETRIEBE

PRODUKTFAMILIEN-CODE: 30864

Das Schaltgetriebe leitet die Kraft vom Motor über die Antriebswelle und Radachse an die Räder weiter.

Genauer gesagt koordiniert es die Drehgeschwindigkeit dieser beiden Komponenten, so dass sich die Räder mit der gewünschten Geschwindigkeit drehen.







- Vollständige Demontage der Bauteile
- Kontrolle der Bauteile (Abmessungen und Funktionen)
- Reinigung und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands aller Teile
- Austausch von beschädigten oder verschlissenen Teilen durch neue Teile



Muss ausgetauscht werden, wenn:

- es ein Ölleck gibt
- das Getriebe im Leerlauf ein Geräusch macht
- der Gang sich nur schwer einlegen lässt, oder nicht einrastet
- der Gang während der Fahrt springt



- Antriebswellen
- Kupplung und Motorschwungrad
- Kupplungssteuerung
- Kupplungsflüssigkeit

Quelle: Lebenszyklusanalyse (LCA) Europa.
Basierend auf einer europaweiten Studie * Durchschnittliche Materialeinsparungen und reduzierte CO₂-Emissionen im Vergleich zum neuen gleichwertigen MOPAR-Originalteil. Die angegebenen Werte dienen allein zu Informationszwecken und entsprechen dem meistverkauften ähnlichen Produkt. Ermittelt wurden sie nach einer von einem unabhängigen Unternehmen (Sphera) anerkannten Methode.

