



VERTEILERGETRIEBE

PRODUKTFAMILIEN-CODE: **30804**

Das Verteilergetriebe überträgt die Kraft auf die Vorder- und Hinterachse. Es synchronisiert ebenfalls die Differenz zwischen der Drehung der Vorder- und Hinterräder und ist somit notwendig, den gleichzeitigen Antrieb aller vier Räder eines Fahrzeugs zu realisieren.



NICHT EMITTIERTES CO₂*: *untersuchung*



MATERIALEINSPARUNG CO₂*: *untersuchung*

Quelle: Lebenszyklusanalyse (LCA) Europa.
Basierend auf einer europaweiten Studie * Durchschnittliche Materialeinsparungen und reduzierte CO₂-Emissionen im Vergleich zum neuen gleichwertigen MOPAR-Originalteil.
Die angegebenen Werte dienen allein zu Informationszwecken und entsprechen dem meistverkauften ähnlichen Produkt. Ermittelt wurden sie nach einer von einem unabhängigen Unternehmen (Sphera) anerkannten Methode.



WIEDERAUFBEREITUNG SCHRITTE

- Vollständige Demontage der Bauteile
- Kontrolle der Bauteile (Abmessungen und Funktionen)
- Reinigung und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands aller Teile
- Austausch von beschädigten oder verschlissenen Teilen durch neue Teile



RICHTLINIEN FÜR WARTUNG UND REPARATUR

Muss ausgetauscht werden, wenn:

- es ein Ölleck gibt
- das Gehäuse beschädigt ist
- Reparaturen eines verschlissenen oder beschädigten Innenraums anfallen
- es Geräusche aufgrund von Drehzahlschwankungen gibt



ZUSÄTZLICHE KONTROLLPUNKTE

- Antriebswellen

EE SA NA

