



CAJA DE FUSIBLES

CÓDIGO DE GAMA: **31074**

“BSI”, o Built-in Systems Interface, es una unidad de gestión electrónica. Gestiona la información electrónica del vehículo y facilita su correcto funcionamiento. La unidad BSI es la razón por la que no hay numerosos cables eléctricos que crucen el habitáculo.



CO₂ NO EMITIDO*: **1,4 kg**



AHORRO DE MATERIALES*: **0,55 kg**

*Fuente: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe.
Basado en un estudio europeo * Media de ahorro de materiales y CO2 no emitido en comparación con la pieza nueva MOPAR equivalente. Los valores son solamente informativos, corresponden al principal comercializador de productos similares y se determinan según una metodología aprobada por una empresa independiente (metodología Sphera)



PASOS DE REMANUFACTURA

- Limpieza de la unidad y los conectores
- Lectura de la lista de fallos para identificar averías
- Sustitución preventiva de todos los componentes desgastados y frágiles para garantizar una durabilidad a largo plazo
- Prueba operativa completa en un banco de simulación
- Montaje en el vehículo, idéntico al de la pieza MOPAR original, incluido el proceso de descarga de calibración



INSTRUCCIONES SOBRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

La interfaz de sistemas integrados se debe sustituir cuando:

- El motor arranca en frío y no en caliente
- Ya no es posible activar las funciones



PUNTOS DE CONTROL ADICIONALES

- Fusibles
- Relés

