



MOTOR DE ARRANQUE

CÓDIGO DE GAMA: **31654**

El motor de arranque es un componente esencial para poner en marcha el vehículo. Inicia la combustión del motor.



CO₂ NO EMITIDO*: **12,1 kg**



AHORRO DE MATERIALES*: **3,49 kg**

*Fuente: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe.
Basado en un estudio europeo * Media de ahorro de materiales y CO2 no emitido en comparación con la pieza nueva MOPAR equivalente. Los valores son solamente informativos, corresponden al principal comercializador de productos similares y se determinan según una metodología aprobada por una empresa independiente (metodología Sphera)



PASOS DE REMANUFACTURA

- Limpieza completa
- Sustitución sistemática de las piezas móviles: ruedas impulsoras, juntas, anillos, etc.
- Prueba de durabilidad y potencia de salida, para los sistemas de parada y arranque (STT)



INSTRUCCIONES SOBRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

El motor de arranque debe sustituirse cuando las luces indicadoras de control estén encendidas y no haya respuesta al girar la llave de contacto

EE SA NA

