



EJE DE TRANSMISIÓN

CÓDIGO DE GAMA: **30814**

El eje de transmisión transmite el movimiento de rotación de la caja de cambios a las ruedas.



CO₂ NO EMITIDO*: **29,4 kg**



AHORRO DE MATERIALES*: **8,08 kg**

*Fuente: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe. Basado en un estudio europeo * Media de ahorro de materiales y CO2 no emitido en comparación con la pieza nueva MOPAR equivalente. Los valores son solamente informativos, corresponden al principal comercializador de productos similares y se determinan según una metodología aprobada por una empresa independiente (metodología Sphera)



PASOS DE REMANUFACTURA

- Limpieza completa y pintura
- Sustitución sistemática de las piezas móviles: fundas, cojinetes, etc.
- Reutilización de ejes tras el análisis estructural



INSTRUCCIONES SOBRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

El eje de transmisión se debe sustituir cuando:

- Ruido de golpeteo sostenido y continuo al girar, procedente del juego en las articulaciones del árbol de transmisión.
- Ligero golpeteo al acelerar y desacelerar en línea recta



PUNTOS DE CONTROL ADICIONALES

- Aceite de la caja de cambios
- Tuerca de fijación

