



CAMBIADOR DE CD

CÓDIGO DE GAMA: **85162**

El cambiador de CD almacena y reproduce varios discos.



CO₂ NO EMITIDO*: *bajo investigación*



AHORRO DE MATERIALES*: *bajo investigación*

*Fuente: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe.
Basado en un estudio europeo * Media de ahorro de materiales y CO2 no emitido en comparación con la pieza nueva MOPAR equivalente. Los valores son solamente informativos, corresponden al principal comercializador de productos similares y se determinan según una metodología aprobada por una empresa independiente (metodología Sphera)



PASOS DE REMANUFACTURA

- Limpieza de la unidad y los conectores
- Lectura de la lista de fallos para identificar averías
- Sustitución preventiva de todos los componentes desgastados y frágiles para garantizar una durabilidad a largo plazo
- Prueba operativa completa en un banco de simulación
- Montaje en el vehículo, idéntico a la pieza original



INSTRUCCIONES SOBRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

- El cambiador de CD se debe sustituir cuando:
- La función de CD no se ponga en marcha
 - El soporte de los CD está atascado en el interior del lector



PUNTOS DE CONTROL ADICIONALES

- Altavoces

