



COLUMNA DE DIRECCIÓN Y COMPONENTES

CÓDIGO DE GAMA: **30114**

La columna de dirección dirige el vehículo. Es la pieza intermedia entre el volante y la cremallera de dirección. También alberga los mandos relacionados con el volante, como los indicadores de dirección, el control de cruceo, los mandos de la radio, el teléfono y los airbags.



CO₂ NO EMITIDO*: **76 kg**



AHORRO DE MATERIALES*: **8,11 kg**

*Fuente: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe. Basado en un estudio europeo * Media de ahorro de materiales y CO2 no emitido en comparación con la pieza nueva MOPAR equivalente. Los valores son solamente informativos, corresponden al principal comercializador de productos similares y se determinan según una metodología aprobada por una empresa independiente (metodología Sphera)



PASOS DE REMANUFACTURA

- Limpieza completa
- Sustitución sistemática de piezas desgastadas: juntas, anillo de seguridad, cojinetes, etc.
- Comprobación de la tolerancia dimensional y la medición de todos los componentes
- Pruebas de fugas y de rendimiento



INSTRUCCIONES SOBRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

La columna de dirección se debe sustituir cuando:

- Su junta universal está desgastada (juego peligroso e imprecisión de la dirección)
- Se sienten sacudidas en el volante al girar



PUNTOS DE CONTROL ADICIONALES

- Bloqueo de la dirección

EE SA NA

