



EGR-KLEP

CODE FAMILIE: **31434**

De uitlaatgasrecirculatieklep (EGR) vermindert de uitlaatgasemissie door ze terug te voeren naar de verbrandingscyclus.



NIET-UITGESTOTEN CO₂*: **6,3 kg**



CO₂* MATERIAALBESPARING: **0,77 kg**

Bron: Life-Cycle Assessment (levenscyclusanalyse - LCA) Europa.
Gebaseerd op een Europese studie * Gemiddelde materiaalbesparing en niet-uitgestoten CO₂ vergeleken met het nieuwe gelijkwaardige onderdeel van MOPAR.
De waarden worden slechts ter informatie gegeven, komen overeen met de producten van de hoofdverkooper of soortgelijke producten en zijn bepaald volgens een methode goedgekeurd door een onafhankelijk bedrijf (methode Sphera).



STAPPEN HERFABRICAGE

- Volledige reconditionering van de EGR-klep
- Systematische vervanging van slijtagedelen: afdichtingen, klep, zitting, enz.



RICHTLIJNEN ONDERHOUD & REPARATIE

De uitlaatgasrecirculatieklep moet vervangen worden wanneer:

- Het waarschuwinglampje motormanagement of het lampje “vervuiling” gaat branden
- Het starten van de motor moeilijk is en het vermogen ervan beperkt is
- De motor draait in de veiligheidsmodus



EXTRA CONTOLEPUNTEN

- Oxidatiekatalysator
- Deeltjesfilter

EE SA NA

