



## SKRZYNIA ROZDZIELCZA

KOD RODZINY: **30804**

Skrzynia rozdzielcza przenosi moc na przednią i tylną oś. Synchronizuje również różnicę między obrotami kół przednich i tylnych



**NIEWYEMITOWANY CO<sub>2</sub>\***: *W trakcie określania*



**OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU\***: *W trakcie określania*

\*Źródło: Ocena Cyklu Życia (LCA) Europa.  
Na podstawie badania europejskiego \* Oszczędność materiału i niewyemitowany CO<sub>2</sub> średnio w porównaniu z nową równoważną oryginalną częścią MOPAR.  
Wartości podane są wyłącznie w celach informacyjnych, odnoszą się do głównego sprzedawcy podobnych produktów i zostały określone zgodnie z metodologią zatwierdzoną przez niezależną firmę (metodologia Sphera).



## ETAPY REGENERACJI

- Pełny demontaż komponentów
- Kontrola komponentów (wymiary i funkcje)
- Czyszczenie i przywracanie wszystkich części do stanu pierwotnego
- Wymiana uszkodzonych lub zużytych części na nowe komponenty



## WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I NAPRAW

Wymiana jest konieczna, gdy:

- Dochodzi do wycieku oleju
- Obudowa jest uszkodzona
- Naprawa zużytych lub uszkodzonych elementów wewnętrznych
- Występują hałasy spowodowane zmianą prędkości



## DODATKOWE PUNKTY KONTROLNE

- Wały napędowe

EE SA NA

