



ZBIORNIK PALIWA

KOD RODZINY: **31624**

Zadaniem zbiornika jest przechowywanie paliwa.



NIEWYEMITOWANY CO₂*: *W trakcie określania*



OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU*: *W trakcie określania*

*Źródło: Ocena Cyklu Życia (LCA) Europa.
Na podstawie badania europejskiego * Oszczędność materiału i niewyemitowany CO₂ średnio w porównaniu z nową równoważną oryginalną częścią MOPAR.
Wartości podane są wyłącznie w celach informacyjnych, odnoszą się do głównego sprzedawcy podobnych produktów i zostały określone zgodnie z metodologią zatwierdzoną przez niezależną firmę (metodologia Sphera).



ETAPY REGENERACJI

- Czyszczenie, kontrola i naprawa uszczelnienia



WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I NAPRAW

Zbiornik należy wymienić:

- W przypadku wycieku
- Jeśli wystąpi problem z napełnianiem



DODATKOWE PUNKTY KONTROLNE

- Filtr paliwa
- Przewody zasilające

EE SA NA

