



RADIO SAMOCHODOWE

KOD RODZINY: **85072**

System audio jest centralnym elementem systemu odtwarzania dźwięku zainstalowanego w pojeździe.



NIEWYEMITOWANY CO₂*: *W trakcie określania*



OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU*: *W trakcie określania*

*Źródło: Ocena Cyklu Życia (LCA) Europa.
Na podstawie badania europejskiego * Oszczędność materiału i niewyemitowany CO₂ średnio w porównaniu z nową równoważną oryginalną częścią MOPAR.
Wartości podane są wyłącznie w celach informacyjnych, odnoszą się do głównego sprzedawcy podobnych produktów i zostały określone zgodnie z metodologią zatwierdzoną przez niezależną firmę (metodologia Sphera).



ETAPY REGENERACJI

- Czyszczenie urządzenia i złączy
- Zapoznanie się z listą usterek, aby zidentyfikować awarie
- Prewencyjna wymiana wszystkich zużytych i delikatnych elementów
- Pełny test eksploatacyjny na stanowisku testowym
- Zamontowanie w pojeździe, proces identyczny jak w przypadku części oryginalnej, łącznie z procesem pobierania kalibracji, jeśli jest to wymagane



WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I NAPRAW

System audio należy wymienić, gdy:

- Nie można aktywować funkcji pamięci
- System audio nie odtwarza dźwięku
- Płyta CD utknęła wewnątrz odtwarzacza
- Poziom dźwięku nie jest stopniowalny
- Nawigacja nie działa



DODATKOWE PUNKTY KONTROLNE

- Karta SIM lub płyta CD nawigacji
- Głośniki
- Kabel antenowy

