



PINÇA DE TRAVÃO

CÓDIGO DE FAMÍLIA: **30594**

A pinça de travão suporta as pastilhas de travão. O seu pistão hidráulico pressiona as pastilhas de travão contra o disco para assegurar a travagem.



CO₂ NÃO EMITIDO*: *Sob investigação*



POUPANÇAS MATERIAIS CO₂*: *Sob investigação*

Fonte: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe.
Com base num estudo europeu *Média de materiais poupados e CO₂ não emitido em comparação com a peça original nova MOPAR equivalente.
Os valores são fornecidos apenas a título indicativo, correspondem ao principal vendedor de produtos similares e são determinados de acordo com uma metodologia aprovada por uma empresa independente (metodologia Sphera).



ETAPAS DA REMANUFATURA

- Limpeza completa, galvanizada e/ou pintada.
- Substituição sistemática das peças móveis: vedantes, tampa contra poeira, parafusos de purga, etc.
- Reutilização da maior parte das peças após exame estrutural
- Recondicionamento da pinça
- Verificação da tolerância dimensional e medição de todos os componentes
- Pré-enchimento da pinça de travão (líquido de travões)



DIRETRIZES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

- A pinça de travão tem de ser substituída quando:
- O pistão da pinça ficou bloqueado
 - Existe uma fuga do líquido dos travões



PONTOS DE VERIFICAÇÃO ADICIONAIS

- Pinça oposta
- Tubos dos travões
- Discos
- Pastilhas
- Líquido dos travões

EE SA NA

