



COLUNA DA DIREÇÃO E COMPONENTES

CÓDIGO DE FAMÍLIA: **30114**

A coluna da direção direciona o veículo. É a parte intermediária entre o volante e a caixa de direção.

Também aloja os comandos relacionados com o volante, como as alavancas indicadoras de direção, o Cruise Control, os comandos do rádio, o telemóvel e o airbag.



CO₂ NÃO EMITIDO*: **76 kg**



POUPANÇAS MATERIAIS CO₂*: **8,11 kg**

Fonte: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe.
Com base num estudo europeu *Média de materiais poupados e CO₂ não emitido em comparação com a peça original nova MOPAR equivalente.
Os valores são fornecidos apenas a título indicativo, correspondem ao principal vendedor de produtos similares e são determinados de acordo com uma metodologia aprovada por uma empresa independente (metodologia Sphera).



ETAPAS DA REMANUFATURA

- Limpeza completa
- Substituição sistemática das peças móveis: vedantes, anel de retenção, rolamentos, etc.
- Verificação da tolerância dimensional e medição de todos os componentes
- Teste de fugas e de desempenho



DIRETRIZES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

A coluna da direção tem de ser substituída quando:

- A sua junta universal está com desgaste (folga perigosa e imprecisão da direção)
- Se sente solavancos através da coluna da direção ao virar



PONTOS DE VERIFICAÇÃO ADICIONAIS

- A direção bloqueia

EE SA NA

